

## Instruks for flybevegelser ved Arendal lufthavn Gullknapp

Revisjon 0

Denne instruksen gjelder under pågående anleggsarbeider som gjelder fra dags dato, og estimert til vare frem til høsten 2011.

1. Flyplassen er stengt alle virkedager, og gjelder i utgangspunktet fra mandag kl 07.00 til fredag kl 15.00 - heretter kalt ”anleggsperioden”
2. Stengningen gjelder for alle typer fly, også modellfly (modellflygerne har i tillegg sine egne sikkerhetsrutiner for bruk av flyplassen)
3. Stengt flyplass, i anleggsperioden, indikeres som angitt i *BSL F 1-1, 3.2.1*; med **kryss** i hver ende av rullebanen. Disse skal være av *gul, rød eller hvit* farge
4. Anleggspersonellet sørger for at kryss blir lagt ut i anleggsperioden, når flyplassen er stengt for trafikk. Anleggspersonellet sørger også for at disse blir fjernet utenom anleggsperioden (før helg og for øvrig i perioder når flyplassen kan benyttes uten fare)
5. Anleggsleder har all myndighet til eventuelt å tillate eller nekte bruk av flyplassen både innenfor og utenfor anleggsperioden. Alle brukere plikter å rette seg etter instruks fra anleggsleder
6. Fartøysjefer og modellflygere er selv ansvarlig for at rullebanen er sikker for avgang og landing før bruk.
7. All bruk av flyplassen skjer på eget ansvar

Gullknapp 25. februar 2010

Styret